



NÁVOD K LETADÝLKU


1. Chytni letadýlko pod křídlem.
2. Házej rovně před sebe.




Nastavením ocásku vpravo nebo vlevo řídíš směr letu.



Pokud padá k zemi,
nahni ocásek nahoru.




Pokud se kýve,
ohni ocásek dolů.




PŘEMETY

1. Nahni ocásek směrem nahoru.



2. Prudkým švihem hod' rovně před sebe.



Další triky a informace najdeš na www.fly-pop.cz